

Információ/biztonsági útmutató

Műszaki információ:

- Ha 0 928 400 314 helyett 0 928 400 527 kerül beszerelésre, a vezérlőegységet egy BMW-műhelyben át kell programoztatni.

OE-számok

Márka	Szám
BMW	13 62 2 247 074
	13 62 7 787 076
	13 71 2 247 002

felhasználva a következő járművekben

Megnevezés	Gyártási év	kW	LE	Ccm	Építési mód	Konfig.	To.
BMW 3 (E46) 318 d	03.03 - 02.05	85	116	1995	lépcsőshátú		
BMW 3 (E46) 318 d	09.01 - 03.03	85	116	1951	lépcsőshátú		
BMW 3 (E46) 320 d	04.98 - 09.01	100	136	1951	lépcsőshátú		
BMW 3 (E46) 320 d	09.01 - 02.05	110	150	1995	lépcsőshátú		
BMW 3 (E46) 330 d	10.99 - 02.05	135	184	2926	lépcsőshátú		
BMW 3 (E46) 330 xd	06.00 - 02.05	135	184	2926	lépcsőshátú		
BMW 3 Compact (E46) 318 td	03.03 - 02.05	85	115	1995	Ferdehátú		
BMW 3 Compact (E46) 320 td	09.01 - 02.05	110	150	1995	Ferdehátú		
BMW 3 Kabrió (E46) 320 Cd	02.05	110	150	1995	Kabrió		
BMW 3 Kupé (E46) 320 Cd	11.03	110	150	1995	Kupé		
BMW 3 Touring (E46) 318 d	03.03 - 02.05	85	116	1995	Kombi		
BMW 3 Touring (E46) 318 d	03.02 - 02.05	85	115	1951	Kombi		
BMW 3 Touring (E46) 320 d	09.01 - 02.05	110	150	1995	Kombi		
BMW 3 Touring (E46) 320 d	03.00 - 09.01	100	136	1951	Kombi		
BMW 3 Touring (E46) 330 d	10.99 - 02.05	135	184	2926	Kombi		
BMW 3 Touring (E46) 330 xd	06.00 - 02.05	135	184	2926	Kombi		
BMW 5 (E39) 520 d	02.00 - 06.03	100	136	1951	lépcsőshátú		
BMW 5 (E39) 525 d	02.00 - 06.03	120	163	2497	lépcsőshátú		
BMW 5 (E39) 530 d	09.00 - 06.03	142	193	2926	lépcsőshátú		

felhasználva a következő járművekben

Megnevezés	Gyártási év	kW	LE	Ccm	Építési mód	Konfig.	To.
BMW 5 Touring (E39) 520 d	02.00 - 09.03	100	136	1951	Kombi		
BMW 5 Touring (E39) 525 d	02.00 - 05.04	120	163	2497	Kombi		
BMW 5 Touring (E39) 530 d	09.00 - 05.04	142	193	2926	Kombi		
BMW 7 (E38) 730 d	04.00 - 11.01	142	193	2926	lépcsőshátú		
BMW X5 (E53) 3.0 d	05.01	135	184	2925	zárt terepjáró		